

## Montageanleitung

### PUK

#### Montage

Das Leuchtmittel einsetzen

#### Dimmer

Durch kurzes Drücken des Tasters wird die Leuchte ein- und ausgeschaltet.  
Durch längeres Drücken kann die Helligkeit eingestellt werden.  
Die eingestellte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch wieder eingestellt (Memory-Funktion).

#### Verstellung

Der Schirm kann in der Höhe verstellt werden.  
Dazu muss die Rändelschraube (A) gelöst werden und in der gewünschten Höhe wieder festgezogen werden. Den Schirm dabei gut festhalten.

## Assembling Instruction

### PUK

#### Assembling

Insert the bulb

#### Dimmer

The lamp can be switched on- and off by shortly pressing the switch.  
The brightness (dimming up- and down) can be adjusted by pressing longer.  
When the lamp is switched off, the adjusted brightness will keep the position once the lamp is switched on again (Memory-Effect).  
The 120V version can only be supplied with an on/off switch (not with dimmer).

#### Height Adjustment

The lamp-shade is adjustable in height.  
Therefore the knurled-screw (A) has to be loosened and fixed tight at the required position of the shade.  
While adjusting the height, please hold the shade tight with your hand!

## Montagevoorschrift

### PUK

#### Montage

De gloeilamp inzetten.

#### Dimmen

Door kort op het dimvlakje te duwen wordt de lamp in of uitgeschakeld. Door langer de vinger op dat vlakje te houden kan de helderheid gevarieerd worden. De dimmer heeft een geheugen, zodat na uit- en aanzetten de laatst ingestelde helderheid wordt verkregen.

#### Verstellen

Het scherm kan in hoogte versteld worden. Hiertoe moet de knop (A) een stukje losgedraaid worden, in de gewenste hoogte geschoven worden en vervolgens weer vastgedraaid. Let op, tijdens deze handelingen het scherm vasthouden.

## Allgemeine Hinweise

Tischleuchte 230V  
Leuchtmittlempfehlung:  
Concentra, R80 max. 75W / E27  
LED E 27, 2700K, 800 lm, 7 W

Achtung:  
Der Leuchtmittelwechsel muss im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen (Netzstecker ziehen).

## General Notes

Table lamp: 230V /120V  
Luminants:  
Concentra, R80 max. 75W / E27  
LED E 27, 2700K, 800 lm, 7 W

Attention:  
In order to change the luminant make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off (pull off the plug).

## Algemene gegevens


Verstelbare tafellamp 230 volt  
Lichtbron:  
Concentra, R80  
max. 75W / E27

Let op:  
Bij het verwisselen van de gloeilamp aub de stekker uitnemen en wachten tot de lamp is afgekoeld.



**ANTA** Leuchten GmbH  
www.anta.de  
D- 22869 Schenefeld  
Stand: August 2011

**ANTA.**



**PUK**  
Tischleuchte  
Table lamp  
Tafellamp